

Használati-kezelési útmutató.

Termékeink kötelező alkalmassági ideje a 11/1985. (IV. 22) ÉVM-IpM-KM-MÉM Nkm együttes rendelet alapján a vásárlástól számított 5 év.

A szavatossági igény nem érvényesíthető:

- nem a leírt felhasználási területre történő beépítés,
- szakszerűtlen tárolás
- a felületkezelés elhalasztása vagy szakszerűtlen kivitelezése
- nem megfelelő beépítés
- gondatlan használatból eredő károsodás.

Az esetleges hibák a vásárlás helyén jelenthetők be.

Figyelem!

Felhívjuk a kedves vásárlók figyelmét, hogy az újépítésű lakásoknál az első fűtési szezon alkalmával a nyílászárók felületén fokozott páralecsapódás tapasztalható, amely garanciális hibára nem vezethető vissza. A fokozott páralecsapódás az építési technológiából adódó (vakolás, aljzatbeton, festés) nedvesség kiválás következménye, amelyet rendszeres átszellőztetéssel vagy az üvegen kicsapódó pára letörlésével lehet mérsékelni.

Tisztelt Vásárló!

Kérjük, hogy termékünk megvásárlása után tanulmányozza át az alábbiakat! Bizunk benne, hogy az ott leírtak segítik Önt abban, hogy nyílászárónkat mind hosszabb ideig meglegegedéssel tudja használni.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

A termékeink üzemileg szerelt kivitelben kerülnek forgalomba.

Szállítás közben óvja a szerkezeteket az eldőléstől, a nedvességtől. Beépítésig fedett, száraz helyen, alátétfákra állítva, vagy fektetve az időjárás károsító hatását kizárva tárolja. Saját szállítás esetén a szállításból eredő kérokért felelősséget nem vállalunk.

A vasalatokat beszerelés után és ezt követően időnként be kell állítani, nem megfelelő záródás vagy akadályozott működés esetén. A vasalatok „elállítódása” a szárnyak becsapódásának következménye, nem tartozik a szavatosság körébe.

BEÉPÍTÉS: (TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

A belső bejárati ajtók beépíthetők hagyományosan falazáskor, vagy a kész falnyílásba szerelő jelleggel.

Falazáskor történő beépítést a következők szerint végezze:

- Beépítés során az álló tokszárakat belső támasztékkal merevíteni kell. Így megakadályozandó azok benyomása.
- A falszerkezet ajtó fölötti része teherviselés szempontjából önhordó legyen.
- A tokálló függőleges, a tok felső és a vakküszöb vízszintesen álljon, az egyes szerkezeti egységek egy síkban legyenek.

A kőműves munkák során ügyeljen az egyes szerkezeti elemek épségére. Szükség szerint a tok alkatrészeket burkolni kell, az egyes elemeket a nedvességtől óvni kell. Az ajtólapot a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen.

A belső bejárati ajtók a kész falnyílásba utólag szerelő jelleggel is beépíthetők.

A falnyílás méretét úgy határozza meg, hogy oldalt és felül legalább 1 cm hézag legyen a tok és a fal között. A küszöb 1 cm-rel kerüljön a padlóvonal alá. Az ajtót akkor építse be, ha a külső és a belső vakolás már megtörtént. Fontos, hogy a falazatból terhelés ne adódjon az ajtóra.

Szerelő jellegű beépítést a következők szerint végezze:

- Állítsa be az ajtót a falnyílásba és felül a tokállók fölött ékelje ki. Az ajtó vízszintben, függőben álljon, az egyes szerkezeti elemek egy síkot képezzenek. Ellenőrizze az ajtó működését, majd az ajtólapot akassza le, és a visszaakasztásig tárolja fedett, száraz helyen.
- A falazatnak megfelelő rögzítő elemmel rögzítse a tokot, tokállóként legalább 3-3 helyen a falazathoz. A rögzítési pontokon helyezzen el a hézagnak megfelelő keményfa éket a tok és a fal közé.
- Töltse ki a tok és a fal közötti hézagokat PUR habbal.
- A hézagot zárja le saját igényei szerint kialakított takaróléccel.
- Akassza vissza az ajtólapot.

A SZAKSZERŰ BEÉPÍTÉS, A HIBAMENTES MŰKÖDÉS, TOVÁBBÁ A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK FELTÉTELE, EZÉRT AZT SZAKEMBER SZERELJE BE!

FELÜLETKEZELÉS:

A felületkezelés előtt a beépített ajtónál szükség van az utólagos beállításra. A beállítás nem tartozik a szavatossági kötelezettségünk körébe.

- A termék natúr kivitelben kerül forgalomba
- A termék 10%-os nedvességtartalomra leszáritott faanyagból készül, ezért a megvásárlás után haladéktalanul, legkésőbb a beépítés előtt az alapozó felületkezelést el kell végezni, hogy beépítés közben a nedvességfelvételt megakadályozzuk.
- A felületkezelés megkezdése előtt a terméket csiszolópapírral át kell csiszolni, majd a felületkezelő anyag használati útmutatója szerint kell elvégezni alapozást.
- A szerkezet beépítés után azonnal a köztes csiszolást követően fedő bevonattal kell ellátni a nedvességfelvétel megakadályozása érdekében. A felületkezeléskor vigyázzunk, hogy a zárakba, pántokra festék ne kerüljön, mert működési problémákat okozhat.
- A festést szakember végezze.
- Felületkezelés elvégezhető a kereskedelemben kapható, fára alkalmazható kültéri felületkezelő anyagok (rendszerek) bármelyikével. A felületkezelő anyagok alkalmazására vonatkozó előírásokat pontosan be kell tartani.
- Festés után szerelje fel a kilincset, címet. Az üveg nélkül szállított belső ajtót festés után üvegezze be. A padlóburkolat elkészítése után helyezze fel a keményfa küszöböt.

A helytelen, nem szakszerű beépítésből és a nedvességfelvételtől adódó hibákat nem áll módunkban szavatossági hibaként elfogadni!

KARBANTARTÁS:

Évente legalább egy alkalommal szükséges:

- a vasalatok olajozása,
- a működési hézagok ellenőrzése, szükség esetén a vasalatok után állítása 3-5 évente szükséges a termékek felületkezelésének megismétlése.